

SVB-# 29178

**Phaesun Sun Trickle Solarmodul Kit
Laderegler Betriebsanzeige**



Der Laderegler verfügt über eine Reihe von 5 roten LEDs, die gemäß der folgenden Tabelle den Betrieb, den Batterieladezustand bzw. Fehlermeldungen anzeigen.

Laderegler-Betriebsanzeige						
LED		1	2	3	4	5
< 20 %	< 11,1 V	blinkend	aus* / in Betrieb**			
20 %	11,1 ... 11,4 V	an				
40 %	11,4 ... 11,8 V	an				
60 %	11,8 ... 12,2 V	an				
80 %	12,2 ... 12,7 V	an				aus* / blinkend**
100 %	> 12,7 V					an* / blinkend**
	*	kein Ladebetrieb (nachts)				
	**	Ladebetrieb (tagsüber)				
	Fehlermeldung	Lauflicht von 11,1 .. 14,4 => Verbindung zur Batterie unterbrochen Lauflicht abwechseln von 11,1 ... 12,7 zu 11,1 ... 14,4, usw. => Kurzschluss am Reglerausgang				