

SVB 3011x TREADMASTER TREADCOTE

TREADCOTE ist eine spezielle Farbe zur Renovierung von verwitterten und verschmutzten TREADMASTER Decksbelägen.

Lieferbar in 1 Liter Dosen in den Farben blau, braun, grau und weiß.

Verbrauch ca. 1 Liter auf 7 m².



GEBRAUCHSANWEISUNG

Untergrundvorbehandlung

Der Original TREADMASTER Decksbelag muss vollständig sauber, trocken und frei von Öl, Fett oder anderen Verunreinigungen sein.

Die Oberfläche sollte durch sanfte, aber gründliche Wäsche mit TREADMASTER CLEANER (Reiniger) vorbereitet werden.

Achten Sie darauf, dass auch tiefe Verschmutzungen aus dem Oberflächenprofil entfernt werden, ohne dabei das Rautenmuster zu beschädigen.

Nach der Reinigung spülen Sie den TREADMASTER Decksbelag gründlich ab und lassen ihn vollständig trocknen.

Bedingungen

Sorgen Sie während der gesamten Bearbeitung für gute Belüftung.

Der Farbauftrag darf nur unter trockenen Bedingungen bei Temperaturen zwischen 10 ° C und 25 ° C durchgeführt werden.

Anwendung

Umliegende Flächen sollten abgedeckt/abgeklebt werden um Farbspritzer zu verhindern.

Falls einmal Spritzer entstehen, sollten diese sofort abgewischt werden.

Während der Lagerung steht sich die Farbe ab. Um eine gleichmäßige Verteilung der Pigmente zu gewährleisten sollten Sie den Behälter vor der Verwendung 5 Minuten vorsichtig schütteln,.

Nicht heftig schütteln.

Das gebrauchsfertige TREADCOTE erscheint gleichmäßig gefärbt und hat eine dünne cremige Konsistenz.

Schütteln Sie den Behälter gelegentlich während des Gebrauchs.

Beim Auftragen auf TREADMASTER Decksbeläge mit Rautenmuster wird der Pinsel vorsichtig entlang der Rillen geführt, ohne dass dabei TREADCOTE -"Pfützen" entstehen.

Zum Abschluss verwenden Sie eine kurzflorige Lackierwalze. Rollen Sie diese leicht über die Rauten, um die Farbe gleichmäßig zu verteilen bzw. um überschüssige Farbe aufzunehmen.


Für den Farbauftrag auf flach strukturierte TREADMASTER Produkte hat sich die Verwendung einer kurzflorigen Lackierwalze bewährt.

TREADCOTE nicht zu dick und bei Bedarf in mehreren Schichten auftragen.

Warten Sie vor einem erneuten Anstrich bis das TREADCOTE vollständig trocken ist (in der Regel 3 bis 4 Stunden, je nach Bedingungen).

Laufen Sie nicht auf dem frischen TREADCOTE und vermeiden Sie für mindestens 4 Stunden (im Idealfall für 24 Stunden) jeglichen Kontakt mit Wasser .

(Quelle: übersetzt aus www.treadmaster.co.uk/treadcote.html * Änderungen vorbehalten)

SVB-Nr. 3011x	TREADMASTER TREADCOTE		 Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör	Gelsenkirchener Str. 25 D - 28199 Bremen
		06-12/WPO		Verkauf: (0421) 57290 - 0 Telefax: (0421) 57290 - 40
		Seite 1 von 1		e-mail: info@svb.de Internet: www.svb.de