

*F = Fast =  
Schnell-Lauf PLUS, rot*

*S = Standard =  
Standard-Geschwindigkeit PLUS, grün*

F (Red)

S (Green)

G (Brown)

P (Black)

*G = Ground =  
Batterie MINUS, braun*

*P = Parkposition =  
Ruhestellung, über  
Getriebe geschaltetes PLUS*

Parking selector

*Wahl der Parkposition /  
Ruhestellung:  
Zur Einstellung auf  
Ruhestellung links,  
die Einstellschraube nach  
rechts drehen.*

Angle plate

*Winkelplatte,  
zum Einstellen des Wischbereichs die Schrauben lösen*

