



## **C15 Installationshinweise**

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für einen Kompass von AUTONAUTIC entschieden haben. Wir sind sicher, dass wir Sie zufrieden stellen können und dass unser Kompass Ihre Anforderungen erfüllt. Dieser Kompass ist das Resultat unserer technischen Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben und in den Herstellungsprozess einfließen lassen.

ALLE AUTONAUTIC KOMPASSE ENTSPRECHEN DER RICHTLINIE MED96/98 EC IN BEZUG AUF MARINE-AUSRÜSTUNG UND HALTEN DIE KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG EIN.

### **I N S T A L L A T I O N**

Der Kompass muss in ausreichendem Abstand zu jeglichen magnetischen Feldern installiert werden: Hauptmotor, Scheibenwischermotor, Feuerlöscher, andere Kompass, Lautsprecher usw. Jede magnetische Störung kann den Kompass beeinträchtigen.

Kompass C15

Die Kompassrose muss durch die imaginäre Mittschiffslinie verlaufen.

Die Installations-Oberfläche sollte gerade und stabil sein.

Zur Installation des Kompasses platzieren Sie diesen am gewünschten Ort, markieren die Befestigungslöcher, um diese anschließend in die Oberfläche zu bohren.

Es ist wichtig, dass zur Montage nur nichtmagnetische A4-Edelstahlschrauben verwendet werden.

### **D E V I A T I O N**

Bei der Deviation handelt es sich um eine positive oder negative Abweichung der Kompassrichtung aufgrund magnetischer Einflüsse. Wenn eine solche Abweichung vorliegt, muss eine Kurs-Korrektur vorgenommen werden.

Diese Korrektur muss jährlich kontrolliert und überprüft werden, wenn der Kompass unter dem Einfluss eines neu installierten Gerätes an Bord beeinflusst werden könnte.

### **K O M P E N S A T I O N**

Der Kompass ist mit einem integrierten Kompensationssystem ausgestattet. Dieses Kompensationssystem korrigiert Abweichungsfehler zwischen 0° und 35°.



Marine Kompass

Uhren und Wetterinstrumente

Wenn der Kompass an seinem aktuellen Einbauort eine Abweichung von mehr als 20 ° aufweist empfehlen wir, den Kompass an anderer Stelle zu montieren oder die Kompasseinstellung von einem autorisierten Techniker durchführen zu lassen.

AUTONAUTIC INSTRUMENTAL kann Kontaktinformationen zu autorisierten Technikern in Ihrer Nähe bereitstellen.

**B E L E U C H T U N G**

Die meisten Kompass von AUTONAUTIC INSTRUMENTAL werden mit einer langlebigen 12 / 24 V Beleuchtung geliefert.

**I N S T A N D H A L T U N G**

Reinigen Sie den Kompass nur mit Wasser und Seife.

**BENUTZEN SIE NIEMALS LÖSUNGSMITTEL ODER SCHLEIFMITTEL.**

Um eine korrekte Funktion des Kompasses zu gewährleisten, ist alle 5 Jahre eine Überprüfung empfehlenswert.

Senden Sie den Kompass direkt an AUTONAUTIC INSTRUMENTAL oder an den Händler, bei dem Sie den Kompass erworben haben.

**F E H L E R B E H E B U N G**

AUTONAUTIC Kompass sind abnehmbar und alle Bauteile können repariert werden. Im Problemfall kontaktieren Sie uns oder senden Sie den Kompass an AUTONAUTIC INSTRUMENTAL.

**FALLS BLASEN IM INNEREN DES KOMPASS AUFTRETEN, BEFÜLLEN SIE DEN KOMPASS NICHT MIT FLÜSSIGKEIT. DIESE KÖNNTE DEN KOMPASS FUNKTIONSunFÄHIG MACHEN.**

**G A R A N T I E B E D I N G U N G E N**

Dieser Kompass hat eine 5-jährige Garantie auf Herstellungsfehler. Diese Garantie umfasst den kostenlosen Austausch defekter Teile sowie die erforderlichen Arbeitsaufwand für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts.

Die Garantie ist nur bei Vorlage einer Kopie der Rechnung und der ordnungsgemäß ausgefüllten Garantiekarte gültig.

**DIE GARANTIE DECKT NICHT DIE FOLGENDEN MÄNGEL AB:**

## AUTONAUTIC INSTRUMENTAL

Marine Kompass

Uhren und Wetterinstrumente



-Schäden durch Zuwerhandlung, Stürze, Unfälle oder Schäden durch andere Ursachen, die nicht auf den normalen Gebrauch zurückzuführen sind.

-Schäden, die durch Fremdreparatur entstanden sind.

-Transportkosten / Versandkosten